

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελέγχουμε περιμετρικά 100m (ακόμα και σε γειτονικές εκτάσεις και χωράφια) ότι δεν υπάρχουν πεύκα, ξερά χόρτα, σκουπίδια και άλλα εύφλεκτα υλικά. Τοποθετείστε το κουτί σε στέρεο έδαφος, σε κατακόρυφη θέση με τα βελάκια προς τα πάνω. Στηρίζουμε το κουτί πλευρικά με δύο τσιμεντόλιθους ή σακιά με άμμο χωρίς να καλύπτουμε το πάνω μέρος του. Δεν σκίζουμε ή αφαιρούμε το χαρτί συσκευασίας του πυροτεχνήματος. Ανάβουμε το φιλί και απομακρυνόμαστε. Τοποθετείτε ιδανικά σε ταράτσες, παραλίες ή μεγάλους κήπους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο.
- Μακριά από παιδιά και ζώα.
- Χρησιμοποιείται μόνο από ενηλίκους. Άνω των 18 ετών.
- Απόσταση ασφαλείας από άτομα 50m.
- Απόσταση ασφαλείας από ψηλά κτίρια 50m.
- Απόσταση ασφαλείας από πεύκα και ξερά χόρτα 100m.
- Δεν τα χρησιμοποιούμε σε περίπτωση ανέμων άνω των 4 μποφόρ.
- Δεν τα χρησιμοποιούμε σε ώρες κοινής ησυχίας.
- Δεν τα χρησιμοποιούμε έστω και αν υπάρχει ένα πεύκο ή ξερόχορτα σε ακτίνα εντός 100m.
- Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης του πυροτεχνήματος, το συλλέγουμε μετά από 30 λεπτά και το επιστρέφουμε στο κατάστημα. Μην προσπαθήσετε να το ξανανάψετε.
- Φυλάσσεται σε μέρη χωρίς υγρασία και μακριά από εστίες φλόγας και θερμές επιφάνειες.
- Την ώρα που ανάβετε το φιλί μην τοποθετείτε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας πάνω από το κουτί.
- Απόσταση τουλάχιστον 100m μακριά από δασικές εκτάσεις.
- Το τοποθετούμε πάντα κατακόρυφα, με κατεύθυνση προς τα πάνω, χωρίς κλίση.
- Δεν χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών.
- Χρήση ΜΟΝΟ από ενηλίκους.

Το προϊόν αυτό έχει περάσει από πολλαπλούς ελέγχους για την ασφάλειά σας. Είναι στη δική σας ευθύνη να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Παράγει φώτα, χρώματα και αστέρια σε ύψος 40-50m. Κατασκευάζεται από την Hunan Shine Wing Fireworks Ind. Co., Ltd.